

# SENSORTACK® READY+



## **Anwendung von SensorTack® Ready+:**

- Regen-/Lichtsensord von der Scheibe lösen.
- Altes Pad rückstandsfrei entfernen.
- Sensoroptik mit SensorTack® Reinigungs- und Kontaktspray reinigen und mit einem fusselfreiem Tuch abwischen.
- Vorgestanzte Trägerfolie 1 von neuem SensorTack® Ready+ Pad entfernen.
- Sensoroptik mit Reinigungs- und Kontaktspray benetzen.
- Pad mithilfe der Trägerfolie 2 auf Sensoroptik positionieren und Trägerfolie abziehen.
- Zur blasenfreien Montage SensorTack® Ready+ Pad erneut mit Reinigungs- und Kontaktspray benetzen (außer Typ 7 und Typ 21 Pad).
- Sensor an der Windschutzscheibe anbringen.
- Sensor kann nun wiederverwendet werden.